

Guía de Control Parental – Router N301 (Tenda)

Configuración paso a paso con imágenes · MaxNets

Esta guía explica cómo activar y configurar el **Control Parental** en el router N301. Podrás limitar horarios de uso por dispositivo y permitir/bloquear sitios específicos.

Paso 1A · Conecta por cable (LAN)

Conecta tu **computador** a uno de los puertos **LAN** del N301 usando un cable Ethernet. Enciende el router.



Paso 1B · Conecta por Wi-Fi

También puedes conectarte desde tu **smartphone, tablet o portátil** a la red Wi-Fi del N301.



Paso 2 · Abre el navegador e ingresa a 192.168.0.1

En la barra de direcciones escribe **http://192.168.0.1** y presiona **Enter**. Inicia sesión con tus credenciales de administrador.



Paso 3 · Abre «Parental Controls» y elige el dispositivo

En el menú lateral, haz clic en **Parental Controls**. Selecciona el **dispositivo a gestionar** y activa el control (interruptor).

Status

Internet Settings

Wireless Settings

Bandwidth Control

Wireless Repeating

Parental Controls

Advanced

Administration

Attached Devices

Device Name	IP Address	Online Duration	Manage
DESKTOP-M46ULLK	192.168.0.100	11m 17s	
MEIZU-16-X	192.168.0.101	11s	

Access Restrictions

Settings below will be applied to all managed devices

Allow access during

19 : 00 - 21 : 00

Repeat

☐ Everyday
☐ Mon
☐ Tue
☐ Wed
☐ Thu
☒ Fri
☒ Sat
☐ Sun

Website Restrictions

Only Forbid

Websites Specified

Paso 4 · Configura horarios y sitios permitidos/bloqueados

- En **Allow access during** define el horario en el que el dispositivo podrá usar Internet.
- En **Repeat**, marca los días a los que aplicará la regla.
- En **Website Restrictions** elige entre **Only Forbid** (solo lo que listes se bloquea) o **Only Allow** (solo lo que listes se permite).
- En **Websites Specified** escribe los sitios y pulsa **+Add**. Al final, haz clic en **OK** para guardar.

Consejos rápidos

Si no abre 192.168.0.1	Verifica que estás conectado al N301; desactiva datos móviles; reinicia el router si
Usuario/clave	Consulta la etiqueta del router o la orden de servicio de MaxNets.
Cambios no aplican	Desconecta y vuelve a conectar el dispositivo al Wi-Fi o reinícialo.
Control por dispositivo	Asegúrate de identificar el equipo correcto por su nombre/IP en la lista.

Soporte MaxNets: soporte@maxnets.co · 311 552 5832 / 319 375 2056